ภาษาไทย

คู่มือการใช้ตู้เย็นซัมซุง
RS20****

บันทึกชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่องไว้ที่นี่:

ชื่อรุ่น ______________________________

หมายเลขเครื่อง ______________________________

หมายเลขเครื่องอยู่ที่ฉลากที่ติดอยู่ด้านซ้ายมือของผนังตู้เย็น.

กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดเพื่อท่านจะได้ใช้ตู้เย็นของท่านอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด.

สารบัญ

DA99-00288L REV(0.0)

ข้อควรระวัง

ความหมายของข้อควรระวังและข้อพึงปฏิบัติ

ข้อควรระวัง	เพื่อความปลอดภัยควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัดเพราะอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้
ข้อพึงปฏิบัติ	ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ความหมายของสัญลักษณ์อื่นๆ

	หมายถึง	ห้าม
	หมายถึง	ห้ามถอด
	หมายถึง	ห้ามจับต้อง
	หมายถึง	ข้อควรสังเกต
	หมายถึง	ให้ถอดปลั๊กไฟออก
	หมายถึง	ให้ต่อสายดินเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการใช้งานตู้เย็น คู่มือเล่มนี้ควรเก็บรักษาไว้เพื่อประกอบการใช้งานอันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้ปลั๊กไฟพ่วงหรือต่อสายไฟอื่นเข้ากับปลั๊กตู้เย็นเด็ดขาด
- อาจเกิดความร้อนจัดได้

อย่าให้ด้านหลังตู้เย็นพิงหรือติดกับปลั๊กไฟ
- อาจทำให้ปลั๊กเกิดความร้อนจนเป็นสาเหตุของไฟไหม้ได้

ห้ามใช้น้ำราดบนตัวตู้เย็น
- อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

อย่าฉีดพ่นสารเคมีไวไฟใกล้บริเวณตู้เย็น
- อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ระวังอย่าให้ตัวตู้เย็นหรือของหนักทับสายไฟ
- เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้ หากสายไฟชำรุด ให้เรียกช่างผู้เชี่ยวชาญมาบริการเปลี่ยนสายไฟโดยทันที

อย่าเสียบปลั๊กไฟขณะที่มือเปียก
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

อย่าวางภาชนะที่มีน้ำอยู่ไว้บนตู้เย็น
- เพราะเมื่อปิดประตูตู้เย็นของที่วางอยู่อาจตกลงมาทำอันตรายแก่ผู้ใช้ได้ เช่นเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

อย่าติดตั้งตู้เย็นในที่เปียกชื้น
- เพราะจะทำให้ฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้าเสื่อมลง

อย่าเก็บสารระเหยไวไฟไว้ในตู้เย็น
- หากใส่เบนซินแอลกอฮอล์หรือน้ำมันเชื้อเพลิงในตู้เย็นอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดได้

หลังจากติดตั้งตู้เย็นเสร็จแล้วต้องจับปลั๊กไฟได้ง่าย
- การใช้งานตู้เย็นของเด็กต้องมีคนคอยดูแลเสมอ
- ต้องมีผู้ดูแลเพื่อไม่ให้เด็กเล่นกับตู้เย็นเป็นของเล่น

ห้ามใช้เครื่องมือซ่อมแซมหรือแก้ไขตู้เย็นด้วยตนเอง
- ตู้เย็นอาจทำงานผิดปกติและจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้เย็นต้องถอดปลั๊กไฟออกก่อนทุกครั้ง
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

ควรถอดประตูหรือยางกันกระแทกของตู้เย็นที่เลิกใช้งานหรือใช้งานไม่ได้แล้ว
- เพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กที่อาจเข้าไปติดอยู่ภายใน

ควรต่อสายดิน
- หากไม่มีสายดินต่อจากตัวตู้เย็นอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องของตู้เย็นขัดข้องหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

ข้อควรระวัง

ข้อพึงปฏิบัติ

อย่าแช่ของไว้ในตู้เย็นมากจนเกินไป
- อาจได้รับบาดเจ็บจากของที่ตกลงมาเมื่อเปิดประตูตู้เย็น

อย่าแช่ภาชนะที่เป็นขวดในช่องแช่แข็งเป็นอันขาด
- เมื่ออาหารในขวดแข็งแล้วขวดจะแตกและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้

หากช่องเสียบปลั๊กไฟหลวมอย่าเสียบปลั๊กไฟ
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

เมื่อต้องการถอดปลั๊กไฟควรจับที่ตัวปลั๊กห้ามดึงสายไฟเด็ดขาด
- การชำรุดของสายไฟอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้และไฟฟ้าลัดวงจรได้
- หากสายไฟชำรุดให้เรียกช่างผู้เชี่ยวชาญมาบริการเปลี่ยนสายไฟโดยทันที

อย่าวางสิ่งของบนตัวตู้เย็น
- เมื่อเปิดปิดประตูตู้เย็นของที่วางอยู่อาจตกลงมาทำให้บาดเจ็บได้

ตู้เย็นนี้ไม่เหมาะสำหรับการเก็บสารเคมีหรือชีวภาคในการทดลองวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมทั้งยาต่างๆด้วย
- ตรวจสอบฉลากของสารเคมีหรือยาต่างๆว่าควรใส่ในตู้เย็นหรือไม่

อย่าให้เด็กห้อยโหนประตูตู้เย็น

ห้ามใช้งานเครื่องตู้เย็นที่มีสัญญาณผิดปกติเช่นเสียงกลิ่นหรือควันผิดปกติถอดปลั๊กไฟทันทีและให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการซ่อมซุง

อย่าสอดมือเข้าไปใต้ฐานของตู้เย็น
- อาจได้รับบาดเจ็บได้เนื่องจากที่ฐานของตู้เย็นมีพื้นผิวที่ไม่เรียบ

อย่าแตะต้องอาหารหรือภาชนะที่แช่ไว้ในห้องแช่แข็งขณะที่มือเปียกน้ำ
- อาจเป็นสาเหตุทำให้มือเกิดอาการบวมอักเสบได้

ห้ามใช้ผ้าชุบน้ำเมื่อทำความสะอาดปลั๊กไฟ
เช็ดส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊กไฟให้สะอาด
- เพื่อป้องกันไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้จากปลั๊กไฟ

เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายตู้เย็นควรจับหรือยกในช่องสอดมือที่ทำไว้เฉพาะที่ด้านหน้าและด้านหลังของขาตู้เย็นเท่านั้น
- หากหยุดการใช้งานตู้เย็นหรือไฟดับควรปิดสวิตช์ตู้เย็นแล้วรออย่างน้อย 5 นาทีก่อนเปิดสวิตช์เดินเครื่องใหม่

ถอดปลั๊กตู้เย็นออกเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
- เพื่อไม่ให้ฉนวนไฟฟ้าเสื่อมและเป็นสาเหตุทำให้ไฟไหม้ได้

การเตรียมก่อนการใช้งาน

ให้ใช้งานตู้เย็นตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อทำให้ตู้เย็นของท่านทำงานเต็มที่หากเกิดปัญหาเครื่องขัดข้อง
โปรดตรวจสอบปลั๊กไฟและสายไฟก่อนหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

1 ติดตั้งชั้นวางและส่วนประกอบตามตำแหน่งที่ถูกต้อง

2 ทำความสะอาดตัวตู้เย็นและอุปกรณ์เพื่อขจัดฝุ่นละอองที่ติดมาในขณะขนส่ง

3 ไฟส่องภายในต้องสว่างเสมอเมื่อเปิดประตูตู้เย็น

4 ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปตำแหน่งต่ำสุดและปล่อยให้เครื่องทำงานไปประมาณ1ชั่วโมง เมื่อความเย็นภายในได้ที่มอเตอร์เครื่องจะเดินเรียบและมีเสียงฮัมเบาๆ

5 เริ่มบรรจุอาหารลงในชั้นวางต่างๆเมื่ออุณหภูมิเย็นลงได้ระดับที่เหมาะสมแล้วซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงหลังเปิดปุ่มควบคุมความเย็น

ลักษณะเด่น

ระบบส่งความเย็นแยกห้อง

- ระบบกระจายความเย็นโดยแยกห้องแช่เย็นกับห้องแช่แข็งจะทำให้ความเย็นภายในตู้เย็นอยู่ในระดับที่พอเหมาะและคงรักษาความสดของอาหารได้นาน


ห้องแช่เย็นที่มีความชื้นสูงเพื่อรักษาความสด

- เก็บรักษาอาหารผักและผลไม้ให้คงความสดได้ด้วยระบบส่งกระจายความเย็นที่มีความชื้นสูง

ฟังก์ชั่นเตือนเมื่อประตูเปิด

- เพื่อเป็นการประหยัดพลังไฟฟ้าและป้องกันการรั่วไหลของความเย็นหากประตูถูกเปิดทิ้งไว้เกิน2นาทีจะมีสัญญาณเพลงเตือนดังขึ้น

แผงควบคุม



ปุ่ม FRE. TEMP.
ตั้งอุณหภูมิห้องแช่แข็งโดยการกดปุ่มซ้ำเพื่อเลือกระดับความเย็นตั้งแต่ระดับ1(เย็น) ถึงระดับ9 (เย็นจัด)

ปุ่ม RRE. TEMP.
ตั้งอุณหภูมิห้องแช่เย็นโดยการกดปุ่มซ้ำเพื่อเลือกระดับความเย็นตั้งแต่ระดับ1(เย็น) ถึงระดับ9 (เย็นจัด)

หมายเหตุ
- ยิ่งระดับความเย็นสูงอุณหภูมิภายในตู้เย็นจะยิ่งต่ำลง

การควบคุมอุณหภูมิ

ห้องแช่แข็ง

- ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิของห้องแช่แข็งได้ตั้งแต่ระดับ 1 (เย็น) ถึงระดับ 9 (เย็นจัด)
- กดปุ่ม FRE. TEMP. ซ้ำจนกว่าจะได้ระดับความเย็นที่ต้องการ
  – ในแต่ละระดับไฟ LED จะสว่างหรือดับลงตามที่แสดงไว้ในตาราง

ห้องแช่เย็น

- ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิของห้องแช่เย็นได้ตั้งแต่ระดับ 1 (เย็น) ถึงระดับ 9 (เย็นจัด)
- กดปุ่ม REF. TEMP. ซ้ำจนกว่าจะได้ระดับความเย็นที่ต้องการ
  – ในแต่ละระดับไฟ LCD จะสว่างหรือดับลงตามที่แสดงไว้ในตาราง

ห้องแช่เย็น


อ้างอิง	เย็น →				ปานกลาง →				เย็นจัด
สภาวะของ **LED**	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●
● (เปิด)	④	④	④	④	④	④	●	◐	●
○ (ปิด)	③	③	③	③	●	◐	●	●	●
◐ (กระพริบ)	②	②	●	◐	●	●	●	●	●
	●	◐	●	●	●	●	●	●	●
ระดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9

❋ สภาวะ LED ที่ปรากฏเป็น (◐) ในระดับความเย็น 2, 4, 6, 8 จะเปลี่ยนไปเป็น (●) หลังจากกระพริบ 5 วินาที

หมายเหตุ
- เพื่อความสะดวกของในการใช้งานตู้เย็นของท่านผู้ผลิตตั้งระดับความเย็นไว้ให้เป็น“ปานกลาง“(ระดับ5) เมื่อท่านติดตั้งตู้เย็นเรียบร้อย


รายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ

ห้องแช่แข็ง/ห้องแช่เย็น




วิธีทำน้ำแข็ง


1 ดึงถาดน้ำแข็งออก




2 ใส่น้ำในถาดน้ำแข็งตามระดับน้ำที่แสดงไว้ในถาด




3 ใส่ถาดน้ำแข็งเข้าไปใต้ชั้นวางของ หรือบนชั้นวางของห้องแช่แข็ง



4 เมื่อน้ำแข็งตัวให้ดึงถาดน้ำแข็งออกแล้วจับส่วนท้ายของถาดและบิดเบาๆ




วิธีเก็บรักษาอาหาร






วิธีเก็บรักษาอาหารในห้องแช่แข็ง




1 **ช่องเก็บอาหาร**

ใส่อาหารแช่แข็งชิ้นเล็ก ๆ




2 **ชั้นวางของใสกันกระแทก**

ใส่อาหารแช่แข็งทุกชนิด




3 **ช่องเก็บเนื้อและอาหารแห้ง**

ใส่เนื้อและอาหารแห้ง เก็บอาหารที่ห่อโดยฟอยล์ห่ออาหารให้เรียบร้อย



4 **ชั้นวางของใสกันกระแทก**

- มีความปลอดภัยในการใช้งานเพราะทำด้วยวัตถุโปร่งใสไม่แตก




5 **ห้องแช่เย็นจัด**

- คงรักษารสชาติและความสดของอาหารได้นาน ใส่อาหารที่จะเก็บไว้ไม่นานซึ่งจะนำไปทำอาหาร เช่น เนยแข็ง เนื้อ อาหารว่างและปลาต่าง ๆ

วิธีเก็บรักษาอาหาร


6 ช่องเก็บผักและผลไม้สด(บน)



- ใส่ผลไม้
- คงรักษาความสดของอาหารได้นานโดยคงความชุ่มชื้นของอาหารต่าง ๆ ได้ดี

❋ สามารถนำกล่องออกได้เมื่อต้องการขยายเนื้อที่จัดเก็บอาหารเพิ่ม

7 ช่องเก็บผักและผลไม้สด (ล่าง)




- ใส่ผัก
- ในห้องเก็บผักที่มีความชื้นสูงและลมเย็นจะไม่ถูกผักโดยตรงจึงเก็บรักษาความสดได้นาน

8 ชั้นวางของผลิตภัณฑ์จากนม




- เก็บอาหารประเภทไขมันชนิดต่าง ๆ เช่น เนยและเนยแข็ง ฯลฯ

9 ช่องเก็บอาหาร




- เก็บรักษาอาหารชิ้นเล็ก ๆ เช่น นมเปรี้ยวและเครื่องดื่มต่าง ๆ

10 ช่องเก็บขวดน้ำ



- ใส่ขวดน้ำและกระป๋องต่าง ๆ

11 กล่องเก็บไข่




- ใส่ไข่ในกล่องเก็บไข่และเก็บในชั้นวางที่สะอาด

☞ หมายเหตุ


- อาหารที่ใส่ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาจึงจะแข็งตัวได้

วิธีถอดส่วนประกอบต่างๆของห้องแช่แข็ง


1 ชั้นวางของใสกันกระแทก
- นำชั้นวางของใสกันกระแทกออกมาให้ถึงที่สุดยกขึ้นเล็กน้อยแล้วดึงออก




2 ช่องเก็บอาหาร
- จับช่องเก็บอาหารด้วยสองมือแล้วยกขึ้น




3 กล่อง
- ดึงกล่องออกแล้วยกขึ้น



4 ถาดน้ำแข็ง
- ดึงออกมาทางข้างหน้า



5 ฝาครอบขาตู้เย็น
- หลังจากเปิดประตูของห้องแช่แข็งและห้องแช่เย็นแล้วถอดตะปูควง 3 อันและนำฝาครอบขาออก
- เวลาประกอบให้ผลักตะปูควงเข้าหลังจากวางฝาครอบขาให้ถูกที่




❋ หากไม่จำเป็นไม่ควรถอดฝาครอบขาตู้เย็น

ข้อควรระวัง


- อย่าใช้แรงมากเกินไปเมื่อถอดส่วนประกอบต่าง ๆ อาจเป็นสาเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- อย่าเอาชั้นวางของบนสุดไปวางลงที่อื่น อาจให้ลงมาเป็นสาเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บก็ได้
- ก่อนที่จะถอดส่วนประกอบต่าง ๆ ของตู้เย็นนำอาหารที่อยู่ในห้องแช่แข็งและห้องแช่เย็นออกมไปเก็บไว้ที่อื่นก่อน

วิธีถอดส่วนประกอบต่างๆของห้องแช่เย็น


1 ชั้นวางของใสกันกระแทก
- นำชั้นวางของใสกันกระแทกออกมาให้ถึงที่สุดและยกส่วนหน้าชั้นวางของขึ้นแล้วดึงออก



2 ช่องเก็บขวดน้ำ
- จับช่องเก็บขวดน้ำด้วยสองมือแล้วยกขึ้น




3 ช่องเก็บผักและผลไม้สด
- จับช่องและดึงออกมาข้างหน้าแล้วยกช่องขึ้นนิดหน่อยและดึงออกมาเบา ๆ
- จับฝาปิดช่องและดึงออกมาข้างหน้า
- ถอดช่องตามลำดับ (ถอดช่องเก็บผักและผลไม้สดข้างบนก่อนแล้วค่อยถอดช่องข้างล่าง)
- หากถอดช่องออกผิดลำดับอาจทำให้ช่องล่างถูกทำลายก็ได้




วิธีทำความสะอาดส่วนประกอบต่าง ๆ

ด้านใน




- ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นผสมผงซักฟอกเช็ดทำความสะอาดให้ทั่วทุกมุมและใช้ผ้าแห้งเช็ดออก
- ถ้าทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆด้วยน้ำให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกให้หมด

ด้านนอก




- ใช้ผ้านุ่มเช็ดอุปกรณ์การควบคุมด้านหน้าให้สะอาด
- ล้างประตูและลูกบิดประตูด้วยน้ำยาล้างจานแล้วใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด
- ใช้น้ำมันขัดเงาขัดตู้เย็น 1–2 ครั้งต่อปี

ด้านหลัง



- ใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาด 1–2ครั้งต่อปี

ยางกันกระแทก



- หากยางกันกระแทกไม่สะอาดประตูอาจจะปิดไม่สนิทใช้น้ำยาล้างจานล้างแล้วเช็ดด้วยผ้านุ่ม

ข้อควรระวัง

- ควรถอดปลั๊กตู้เย็นออกและเปิดประตูไว้ให้แห้งเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานานหรือทำความสะอาด
- ห้ามใช้น้ำราดบนตัวตู้เย็นเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามใช้น้ำมันเบนซินน้ำมันผสมสีหรือน้ำยาล้างรถโดยเด็ดขาด

การเปลี่ยนหลอดไฟภายใน


ข้อควรระวัง

ถอดปลั๊กออกก่อนเปลี่ยนหลอดไฟภายในทุกครั้งหากมีปัญหาในการเปลี่ยนหลอดไฟกรุณาติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

หลอดไฟส่องภายใน

1 ใช้ไขควงถอดตะปูควงที่ติดฝาครอบหลอดไฟอยู่

2 ถอดหลอดไฟดวงเก่าและใส่หลอดไฟดวงใหม่แทนแล้วประกอบฝาครอบด้วยตะปูควง



หมายเหตุ

- ต้องใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ตรงตามที่ระบุบนฝาครอบ

วิธีการติดตั้ง

ตรวจสอบขนาดความจุของประตู

ตรวจสอบขนาดของประตูว่าตู้เย็นจะผ่านเข้าได้หรือไม่


* ขนาดของตู้เย็น

	ขนาด(ม.ม.)	หมายเหตุ
กว้าง	850	
ลึก	724	ร่วมประต
สูง	1722	ร่วมบานพับ

เมื่อติดตั้งตู้เย็นให้มีช่องว่าง 1ซ.ม. จากผนังข้างซ้ายขวาและข้างหลัง การติดตั้งดังกล่าวจะช่วยทำให้ประหยัดพลังงานด้วย


1 ควรวางตู้เย็นบนพื้นที่ราบ

- หากวางตู้เย็นบนพื้นที่ไม่เรียบอาจทำให้เกิดเสียงผิดปกติหรือระดับความเย็นภายในตู้เย็นจะไม่เพียงพอ




2 ทำความสะอาดตู้เย็น

- ใช้ผ้านุ่มล้างจานเช็ดคราบที่อยู่ภายในและภายนอกตู้เย็น



3 ใส่อาหารในตู้เย็น

- เริ่มบรรจุอาหารลงในชั้นวางต่างๆเมื่ออุณหภูมิในตู้เย็นลงซึ่งจะใช้เวลา 2–3 ชั่วโมง




การติดตั้งตู้เย็น

การตั้งระดับตู้เย็น


หากท่านตั้งตู้เย็นให้ด้านหน้าสูงกว่าด้านหลังเล็กน้อยประตูตู้เย็นจะเปิด–ปิดง่ายขึ้น

ถอดฝาครอบขาตู้เย็นออกก่อนตั้งระดับ

1 หากตู้เย็นตั้งอยู่บนพื้นที่เอียงไปทางซ้ายควรปรับขาตั้งแบบสกรูด้านซ้ายทางลูกศร



2 หากตู้เย็นตั้งอยู่บนพื้นที่เอียงไปทางขวาควรปรับขาตั้งแบบสกรูด้านขวาทางลูกศร



การต่อสายดิน

⚠ ข้อควรระวัง


ต้องมีสายดินต่อจากตู้เย็น

ควรมีสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและไฟดูดซึ่งอาจเกิดจากไฟฟ้ารั่วจากตู้เย็น

- ไม่ควรต่อสายดินเข้ากับสายโทรศัพท์ท่อก๊าซสายล่อฟ้าฯลฯเพราะอาจเกิดอันตรายเมื่อฟ้าแลบ

ในกรณีที่ไม่มีสายดินอยู่ในสายไฟของตู้เย็น

- ต่อสายดิน(เหลือง/เขียวหรือเขียว) กับแผ่นทองแดงแล้วฝังลงในใต้ดินที่มีความชื้นลึกประมาณ 25 ซ.ม.



วิธีปรับความต่างระดับระหว่างประตูตู้เย็น

การปรับความต่างระดับระหว่างประตูตู้เย็น

หากประตูของห้องแช่แข็งต่ำกว่าประตูห้องแช่เย็นนิดหน่อย




หากประตูของห้องแช่แข็งสูงกว่าประตูห้องแช่เย็นนิดหน่อย




เปิดประตูแล้วปรับระดับดังขั้นตอนต่อไปนี้

1) หมุนคลายแป้นเกลียวที่อยู่บานพับล่าง (①) จนถึงส่วนบนสุดของสลักเกลียว (②)


หมายเหตุ **เมื่อหมุนคลายแป้นเกลียว (①) ใช้กุญแจปากตาย (③) หมุนสลักเกลียว (②) ไปทางทวนเข็มนาฬิกาทำให้แป้นเกลียว (①) หลวมและหมุนด้วยมือได้**







2) ปรับความต่างระดับระหว่างประตูโดยการหมุนสลักเกลียว (②) ไปทางเข็มนาฬิกา ( ) หรือทวนเข็มนาฬิกา ( )


หมายเหตุ เมื่อหมุนสลักเกลียวไปทางเข็มนาฬิกา ( ) ประตูจะเลื่อนขึ้น





3) หลังจากปรับความต่างระดับของประตูเสร็จแล้วหมุนแป้นเกลียว (①) ไปทางเข็มนาฬิกา ( )
จนถึงส่วนล่างของสลักเกลียว หลังจากนั้นใช้กุญแจปากตาย (③) หมุนแป้นเกลียว (①) ให้แน่น





หมายเหตุ หากแป้นเกลียว (①) ไม่แน่นอาจเป็นสาเหตุทำให้สลักเกลียว (②) หลวม

การตรวจสอบปัญหาและแก้ไขเบื้องต้น

ตู้เย็นไม่ทำงานหรือระดับความเย็นภายในไม่เพียงพอ

- ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟหลวมหรือหลุดหรือไม่
- ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่
- ตรวจสอบปุ่มควบคุมอุณหภูมิด้านหน้าอว่ายู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่
- สถานที่ตั้งตู้เย็นอยู่ใกล้กับเครื่องกำเนิดความร้อนหรือแสงแดดหรือไม่
- วางตู้เย็นในที่ใกล้ชิดกับผนังมากจนเกินไปหรือไม่

เมื่ออาหารที่แช่ภายในห้องแช่เย็นแข็งตัว

- ตรวจสอบว่าปุ่มควบคุมอุณหภูมิด้านหน้าอยู่ที่ตำแหน่งเหมาะสมหรือไม่
- อุณหภูมิรอบตู้เย็นต่ำเกินไปหรือไม่
- ตรวจสอบว่าใส่อาหารที่มีลักษณะเป็นน้ำหรืออาหารเหลวในช่องกระจายความเย็นหรือไม่

เกิดเสียงดังผิดปกติจากตู้เย็น

- พื้นที่ตั้งตู้เย็นอาจลาดเอียงหรือไม่เรียบเสมอ
- วางตู้เย็นในที่ใกล้ชิดกับผนังมากจนเกินไปหรือไม่
- อาจมีสิ่งใดพิงหรือขวางอยู่ด้านหลังหรือด้านล่างของตู้เย็น
- ควรตรวจสอบว่าเป็นเสียงที่เกิดจากคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นหรือไม่
- เสียงติ๊ก ๆ จากภายในตู้เย็นถือว่าปกติซึ่งเกิดจากการขยายหรืออย่อลงของชิ้นส่วนต่าง ๆ เพราะระบบทำความเย็นของตู้เย็น

เกิดความร้อนขึ้นที่ด้านหน้าและด้านข้างของตู้เย็นและมีหยดน้ำเกาะอยู่บนตัวตู้เย็น

- สาเหตุมาจากการส่งถ่ายความร้อนของอาหารที่แช่อยู่ภายใน ซึ่งมีท่อฉนวนความร้อนที่ติดตั้งไว้ในมุมหน้าของตู้เย็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหยดน้ำหรืออุณหภูมิภายนอกสูงจนเกินไป
- สาเหตุมาจากความชื้นในอากาศของบริเวณตู้เย็นสูง และตัวตู้เย็นเย็นจึงทำให้เกิดหยดน้ำเกาะบริเวณช่องแช่ด้านประตู

เกิดเสียงคล้ายน้ำไหลภายในตู้เย็น

- เสียงดังกล่าวเกิดขึ้นจากน้ำยาทำความเย็นของเครื่องตู้เย็น

เกิดกลิ่นเหม็นภายในตู้เย็น

- เก็บอาหารที่มีกลิ่นไว้โดยห่อไม่มิดชิดหรือใส่ในภาชนะที่ปิดฝาไม่สนิท
- เก็บอาหารที่มีกลิ่นในภาชนะที่มีฝาปิดหรือห่อด้วยพลาสติกสำหรับห่ออาหาร

เกิดน้ำค้างแข็งตัวติดฝาผนังในตู้เย็น

- ตรวจสอบว่าช่องระบายอากาศตู้เย็นตันหรือไม่
- แช่อาหารมากเกินไปจนทำให้ประสิทธิภาพการหมุนเวียนของอากาศลดลงหรือไม่
- ปิดประตูตู้เย็นสนิทหรือไม่

บันทึกข้อความ

เขตจำกัดอุณหภูมิล้อมรอบ

ตู้เย็นของท่านออกแบบให้ทำงานในอุณหภูมิล้อมรอบตามเขตอุณหภูมิที่แสดงไว้บนแผ่นป้าย

เขตอุณหภูมิ	สัญลักษณ์	อุณหภูมิล้อมรอบ	
		สูงสุด	ต่ำสุด
เขตอุ่นที่ขยายออกไป	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
เขตอุ่น	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
เขตร้อนที่รองลงไป	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
เขตร้อน	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

ข้อแนะนำ**:** อุณหภูมิข้างบนนี้อาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานที่ที่ติดตั้งตู้เย็น อุณหภูมิล้อมรอบและความถี่ของการเปิด/ปิดประตูของตู้เย็น เป็นต้น ควรปรับอุณหภูมิตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งอิทธิพลต่ออุณหภูมิล้อมรอบ

SAMSUNG
ELECTRONICS